

Catalogo Ricambi

Doc. CR013_Rev.00 - 2023

MOD:

S/N:


ANNO:

DOMAI SRL

Via Provinciale 12, n. 5
26010 CAMISANO (CR) - Italy

+39.0373/77312

ricambi@domai.it



DOMAI

Il documento è di proprietà di DOMAI srl, ogni riproduzione anche parziale è vietata

Revisioni del documento / Revision of the document

Istruzioni

Il presente CATALOGO RICAMBI ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per identificare le parti di ricambio necessarie per la macchina.

Per le parti di ricambio contattare il costruttore. USARE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI, Il fabbricante non risponde di rotture, malfunzionamento o danneggiamenti a persone o cose derivanti dall'uso di parti non originali.

L'uso di ricambi non originali fa decadere le condizioni di Garanzia (se ancora in essere) e di responsabilità del costruttore.

Il Manuale è stato suddiviso in sezioni, ognuna delle quali identifica un'area specifica della macchina.

Le sezioni sono identificate da un numero progressivo. I sotto-paragrafi sono a loro volta numerati in modo progressivo.

Per semplificare il catalogo, l'elenco dei ricambi è stato realizzato senza testo; le parti vengono identificate attraverso un codice.

Viene utilizzato un **codice numerico** quando è possibile identificare un ricambio univoco.

Viene utilizzato un **codice alfabetico** quando il ricambio necessario può variare a seconda della macchina su cui deve essere montato. In questo caso saranno richieste ulteriori informazioni (ad es. numero di serie della macchina, modello, anno di produzione, mietitrebbia su cui viene utilizzata, ecc.)

Ove necessario sono aggiunte delle note per aiutare l'identificazione delle parti.

POS	COD	NOTE
1	11789	
2	TEAD	
3	11806	mm130
4	11144	

Instructions

The purpose of the present PARTS CATALOG is to provide necessary information to identify the required spare parts for headers.

For spare parts, please contact the manufacturer. ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS. The manufacturer is not liable for any damage, malfunction or damage to persons or property arising from the use of non-original parts.

The use of non-original spare parts will void the warranty conditions (if they still exist) and the manufacturer's responsibility.

The Manual is divided into sections, each of these sections identify a specific area of the machine. Sections are identified by a sequential number. The sub-sections are sequentially numbered too.

To simplify the catalog, the list of spare parts has been done without text and parts are identified by a code.

A **numeric code** is used when you can identify a unique part.

An **alphabetical code** is used when required parts may vary depending on the machine on which they have to be mounted. In this case you will be prompted for additional information (eg. Serial Number of machine, model, year of production, on which combine it is used, etc.).

When necessary, notes are added to help parts identification.

POS	COD	NOTE
1	11789	
2	TEAD	
3	11806	mm130
4	11144	

Indicazioni per l'ordine

Per effettuare un ordine si prega di seguire le istruzioni di seguito riportate.
Tutte le informazioni richieste sono importanti per identificare la parte di ricambio corretta.



Fotocopiare il modulo d'ordine presente in fondo a questo catalogo ricambi.



Compilare il modulo indicando tutte le informazioni richieste.



Inviare copia del modulo via mail.



Se si effettua l'ordine telefonicamente è necessario conoscere modello e numero di serie su cui saranno montate le parti richieste.



	DOMAI	CE
CAMISANO S.P. 12 N°5 (CREMONA) ITALY		
TIPO		
SERIE		
ANNO		KG.

Ordering instructions

To place an order, please follow the instructions below.

All required information is important in order to identify the right part.



Make a copy of the order form at the end of this spare parts catalog.



Fill in the form with all the requested information.



Send a copy of the form via email.



If you want to place your order by phone, you need to know the model and serial number on which the required parts will be mounted.




		DOMAI		CE
CAMISANO S.P. 12 N°5 (CREMONA) ITALY				
TIPO				
SERIE				
ANNO		KG.		

Indice / Contents

Tavola / Drawing			Pag.
01-1	Cofani e Carter – SL976 Rock	Bonnets and Carters – SL976 Rock	10
01-2	Cofani e Carter – SL977 Rock	Bonnets and Carters – SL977 Rock	12
01-3	Cofani e Carter – SL978 Rock	Bonnets and Carters – SL978 Rock	14
01-4	Cofani e Carter – SL979 Rock	Bonnets and Carters – SL979 Rock	16
01-5	Cofani e Carter – SL9710 Rock	Bonnets and Carters – SL9710 Rock	18
01-6	Cofani e Carter – SL9712 Rock	Bonnets and Carters – SL9712 Rock	20
01-7	Cofani e Carter – SL976 Kaiman	Bonnets and Carters – SL976 Kaiman	22
01-8	Cofani e Carter – SL977 Kaiman	Bonnets and Carters – SL977 Kaiman	24
01-9	Cofani e Carter – SL978 Kaiman	Bonnets and Carters – SL978 Kaiman	26
01-10	Cofani e Carter – SL979 Kaiman	Bonnets and Carters – SL979 Kaiman	28
01-11	Cofani e Carter – SL9710 Kaiman	Bonnets and Carters – SL9710 Kaiman	30
01-12	Cofani e Carter – SL9712 Kaiman	Bonnets and Carters – SL9712 Kaiman	32
01-13	Cofano Kaiman Centrale	Kaiman Central Bonnet	34
01-14	Cofano Kaiman Cerniera	Kaiman Hinge Bonnet	36
02-1	Telaio 6 File Pieghevole – SL976	6 Rows Foldable Frame – SL976	38
02-2	Telaio 7 File Pieghevole – SL977	7 Rows Foldable Frame – SL977	40
02-3	Telaio 8 File Pieghevole – SL978	8 Rows Foldable Frame – SL978	42
02-4	Telaio 9 File Pieghevole – SL979	9 Rows Foldable Frame – SL979	44
02-5	Telaio 10 File Pieghevole – SL9710	10 Rows Foldable Frame – SL9710	46
02-6	Telaio 12 File Pieghevole – SL9712	12 Rows Foldable Frame – SL9712	48
03-1	Elemento di Raccolta – Montaggio	Harvest Unit – Assembly	50
03-2	Elemento di Raccolta – Guidacatena	Harvest Unit – Guidacatena	52
03-3	Elemento di Raccolta – Tenditore	Harvest Unit – Chain Tensioner	54
04-1	Elemento di raccolta – Rulli Pale	Harvest Unit – Blade Rolls	56
04-2	Elemento di Raccolta – Rulli Lama	Harvest Unit – Knife Rolls	58
05-1	Trasmissione 6 File – SL976	6 Rows Drive Transmission – SL976	60
05-2	Trasmissione SX 6 File – SL976	6 Rows LH Drive Transmission – SL976	62

Indice / Contents

Tavola / Drawing			Pag.
05-3	Trasmissione DX 6 File – SL976	6 Rows RH Drive Transmission – SL976	64
06-1	Trasmissione 7 File – SL977	7 Rows Drive Transmission – SL977	66
06-2	Trasmissione 8 File – SL978	8 Rows Drive Transmission – SL978	68
06-3	Trasmissione 9 File – SL979	9 Rows Drive Transmission – SL979	70
06-4	Trasmissione SX – SL977 / SL978 / SL979	LH Drive Transmission – SL977 / SL978 / SL979	72
06-5	Trasmissione DX – SL977 / SL978 / SL979	RH Drive Transmission – SL977 / SL978 / SL979	74
07-1	Trasmissione 10 File – SL9710	10 Rows Drive Transmission – SL9710	76
07-2	Trasmissione 12 File – SL9712	12 Rows Drive Transmission – SL9712	78
07-3	Trasmissione SX – SL9710 / SL9712	LH Drive Transmission – SL9710 / SL9712	80
07-4	Trasmissione DX – SL9710 / SL9712	RH Drive Transmission – SL9710 / SL9712	82
08-1	Trasmissione Coclea	Auger Transmission	84
09-1	Trasmissione Giunti Posteriori SL976 / SL977	SL976 / SL977 Rear Joints Drive Transmission	86
09-2	Trasmissione Giunti Posteriori SL978/9/10/12	SL978/9/10/12 Rear Joints Drive Transmission	88
10-1	Cardano / Doppio Giunto Cardanico	Cardan Shaft / Double Cardan Shaft Joint	90
11-1	Impianto Elettro-Idraulico	Electro-Hydraulic System	92
OP1-1	Trinciastocchi	Chopper	94
OP2-1	Coclea Conica SX	LH Conic Auger	96
OP2-2	Coclea Conica DX	RH Conic Auger	98
OP3-1	Schiacciastocchi	Stalk Crushers	100
OP4-1	Indicatore	Indicator for Deck Plates Check	102
OP5-1	Kit tastatore Terreno – Lexion	Height Sensor Kit – Lexion	104
OP5-2	Kit tastatore Terreno – John Deere / New Holland	Height Sensor Kit – John Deere / New Holland	106
OP6-1	Kit Girasole Rotante	Sunflower Kit with Rotating Blades	108



CR013 - Rev.00


TAV. 01-1

COFANI E CARTER - SL976 ROCK

BONNETS AND CARTERS - SL976 ROCK

Pag. 10

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	
1	10529		23	11998		
2	10348		24	11519		
3	10283-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	02007		
4	12775-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02048		
5	10281-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	02062		
6	10282-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	11599		
7	10022		29	12041		
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02132		
	10920 (75)		31	02219		
	10926 (80)		32	02050		
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	02051		
	10921 (75)		34	02079		
	10927 (80)		35	10032		
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02050		
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	02032		
	10911 (75)		38	02087		
	10913 (80)		39	02033		
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	40	02117		
	10922 (75)		41	02052		
	10928 (80)		42	10497		
13	12506		43	12427		
14	12504		44	12042		
15	10530		45	10026		
16	11787		46	02081		
17	11997		47	05005		
18	12001		48	10027		
19	02051		49	12051		
20	11999		50	11926		
21	05006		51	02061		
22	02032		52	12505		
			53	12511		
			54	10078		
			55	12446		
			56	12445		
Rev.00						
Tav.	01-1	COFANI E CARTER - SL976 ROCK	BONNETS AND CARTERS – SL976 ROCK		Pag. 11	



CR013 - Rev.00


TAV. 01-2

COFANI E CARTER - SL977 ROCK

BONNETS AND CARTERS - SL977 ROCK

Pag. 12

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		23	11998	
2	10348		24	11519	
3	10283-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	02007	
4	12775-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02048	
5	10281-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	02062	
6	10282-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	11599	
7	10022		29	12041	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02132	
	10920 (75)		31	02219	
	10926 (80)		32	02050	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	02051	
	10921 (75)		34	02079	
	10927 (80)		35	10032	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02050	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	02032	
	10911 (75)		38	02087	
	10913 (80)		39	02033	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	40	02117	
	10922 (75)		41	02052	
	10928 (80)		42	10497	
13	12506		43	12427	
14	12504		44	12042	
15	10530		45	10026	
16	11787		46	02081	
17	11997		47	05005	
18	12001		48	10027	
19	02051		49	12051	
20	11999		50	11926	
21	05006		51	02061	
22	02032		52	12505	
			53	12511	
			54	10078	
			55	12446	
			56	12445	
Rev.00					
Tav.	01-2	COFANI E CARTER - SL977 ROCK	BONNETS AND CARTERS – SL977 ROCK		Pag. 13



CR013 - Rev.00


TAV. 01-3

COFANI E CARTER - SL978 ROCK

BONNETS AND CARTERS - SL978 ROCK

Pag. 14

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		23	11998	
2	10348		24	11519	
3	10283-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	02007	
4	12775-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02048	
5	10281-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	02062	
6	10282-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	11599	
7	10022		29	12041	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Numer of the Header	30	02132	
	10920 (75)		31	02219	
	10926 (80)		32	02050	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	02051	
	10921 (75)		34	02079	
	10927 (80)		35	10032	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02050	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	02032	
	10911 (75)		38	02087	
	10913 (80)		39	02033	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	40	02117	
	10922 (75)		41	02052	
	10928 (80)		42	10497	
13	12506		43	12427	
14	12504		44	12042	
15	10530		45	10026	
16	11787		46	02081	
17	11997		47	05005	
18	12001		48	10027	
19	02051		49	12051	
20	11999		50	11926	
21	05006		51	02061	
22	02032		52	12505	
			53	12511	
			54	10078	
			55	12446	
			56	12445	
Rev.00					
Tav.	01-3	COFANI E CARTER - SL978 ROCK	BONNETS AND CARTERS – SL978 ROCK		Pag. 15



CR013 - Rev.00

TAV. 01-4

COFANI E CARTER - SL979 ROCK


BONNETS AND CARTERS - SL979 ROCK

Pag. 16

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		23	11998	
2	10348		24	11519	
3	10283-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	02007	
4	12775-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02048	
5	10281-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	02062	
6	10282-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	11599	
7	10022		29	12041	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02132	
	10920 (75)		31	02219	
	10926 (80)		32	02050	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	02051	
	10921 (75)		34	02079	
	10927 (80)		35	10032	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02050	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	02032	
	10911 (75)		38	02087	
	10913 (80)		39	02033	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	40	02117	
	10922 (75)		41	02052	
	10928 (80)		42	10497	
13	12506		43	12427	
14	12504		44	12042	
15	10530		45	10026	
16	11787		46	02081	
17	11997		47	05005	
18	12001		48	10027	
19	02051		49	12051	
20	11999		50	11926	
21	05006		51	02061	
22	02032		52	12505	
			53	12511	
			54	10078	
			55	12446	
			56	12445	

Rev.00

Tav.	01-4	COFANI E CARTER - SL979 ROCK	BONNETS AND CARTERS – SL979 ROCK	Pag.	17
------	------	------------------------------	----------------------------------	------	----



CR013 - Rev.00


TAV. 01-5

COFANI E CARTER - SL9710 ROCK

BONNETS AND CARTERS - SL9710 ROCK

Pag. 18

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	
1	10529		23	11998		
2	10348		24	11519		
3	10283-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	02007		
4	12775-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02048		
5	10281-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	02062		
6	10282-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	11599		
7	10022		29	12041		
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02132		
	10920 (75)		31	02219		
	10926 (80)		32	02050		
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	02051		
	10921 (75)		34	02079		
	10927 (80)		35	10032		
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02050		
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	02032		
	10911 (75)		38	02087		
	10913 (80)		39	02033		
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	40	02117		
	10922 (75)		41	02052		
	10928 (80)		42	10497		
13	12506		43	12427		
14	12504		44	12042		
15	10530		45	10026		
16	11787		46	02081		
17	11997		47	05005		
18	12001		48	10027		
19	02051		49	12051		
20	11999		50	11926		
21	05006		51	02061		
22	02032		52	12505		
			53	12511		
			54	10078		
			55	12446		
			56	12445		
Rev.00						
Tav.	01-5		COFANI E CARTER - SL9710 ROCK	BONNETS AND CARTERS – SL9710 ROCK		Pag. 19



CR013 - Rev.00


TAV. 01-6

COFANI E CARTER - SL9712 ROCK

BONNETS AND CARTERS - SL9712 ROCK

Pag. 20

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	
1	10529		23	11998		
2	10348		24	11519		
3	10283-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	02007		
4	12775-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02048		
5	10281-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	02062		
6	10282-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	11599		
7	10022		29	12041		
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02132		
	10920 (75)		31	02219		
	10926 (80)		32	02050		
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	02051		
	10921 (75)		34	02079		
	10927 (80)		35	10032		
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02050		
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	02032		
	10911 (75)		38	02087		
	10913 (80)		39	02033		
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	40	02117		
	10922 (75)		41	02052		
	10928 (80)		42	10497		
13	12506		43	12427		
14	12504		44	12042		
15	10530		45	10026		
16	11787		46	02081		
17	11997		47	05005		
18	12001		48	10027		
19	02051		49	12051		
20	11999		50	11926		
21	05006		51	02061		
22	02032		52	12505		
			53	12511		
			54	10078		
			55	12446		
			56	12445		
Rev.00						
Tav.	01-6	COFANI E CARTER - SL9712 ROCK	BONNETS AND CARTERS – SL9712 ROCK		Pag. 21	



CR013 - Rev.00


TAV. 01-7

COFANI E CARTER - SL976 KAIMAN

BONNETS AND CARTERS - SL976 KAIMAN

Pag. 22

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		14	12504	
2	10348		15	10530	
3	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11787	
4	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	11997	
5	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	18	12001	
6	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	02051	
7	10022		20	11999	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie	21	05006	
	10920 (75)	Indicate Serial Number of the Header	22	02032	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie	23	11998	
	10921 (75)	Indicate Serial Number of the Header	24	11519	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	12427	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie	26	02023	
	10911 (75)	Indicate Serial Number of the Header	27	02050	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie	28	12505	
	10922 (75)	Indicate Serial Number of the Header	29	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12506		30	11926	
Rev.00			31	10245	
			32	10246	
			33	12445	
			34	10078	
Tav.	01-7	COFANI E CARTER - SL976 KAIMAN	BONNETS AND CARTERS – SL976 KAIMAN		Pag. 23



CR013 - Rev.00


TAV. 01-8

COFANI E CARTER - SL977 KAIMAN

BONNETS AND CARTERS - SL977 KAIMAN

Pag. 24

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		14	12504	
2	10348		15	10530	
3	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11787	
4	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	11997	
5	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	18	12001	
6	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	02051	
7	10022		20	11999	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie	21	05006	
	10920 (75)	Indicate Serial Number of the Header	22	02032	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie	23	11998	
	10921 (75)	Indicate Serial Number of the Header	24	11519	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	12427	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie	26	02023	
	10911 (75)	Indicate Serial Number of the Header	27	02050	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie	28	12505	
	10922 (75)	Indicate Serial Number of the Header	29	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12506		30	11926	
Rev.00			31	10245	
			32	10246	
			33	12445	
			34	10078	
Tav.	01-8	COFANI E CARTER - SL977 KAIMAN	BONNETS AND CARTERS – SL977 KAIMAN		Pag. 25



CR013 - Rev.00


TAV. 01-9

COFANI E CARTER - SL978 KAIMAN

BONNETS AND CARTERS - SL978 KAIMAN

Pag. 26

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		14	12504	
2	10348		15	10530	
3	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11787	
4	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	11997	
5	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	18	12001	
6	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	02051	
7	10022		20	11999	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie	21	05006	
	10920 (75)	Indicate Serial Number of the Header	22	02032	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie	23	11998	
	10921 (75)	Indicate Serial Number of the Header	24	11519	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	12427	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie	26	02023	
	10911 (75)	Indicate Serial Number of the Header	27	02050	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie	28	12505	
	10922 (75)	Indicate Serial Number of the Header	29	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12506		30	11926	
Rev.00			31	10245	
			32	10246	
			33	12445	
			34	10078	
Tav.	01-9	COFANI E CARTER - SL978 KAIMAN	BONNETS AND CARTERS-SL978 KAIMAN		Pag. 27



CR013 - Rev.00


TAV. 01-10

COFANI E CARTER - SL979 KAIMAN

BONNETS AND CARTERS - SL979 KAIMAN

Pag. 28

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		14	12504	
2	10348		15	10530	
3	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11787	
4	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	11997	
5	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	18	12001	
6	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	02051	
7	10022		20	11999	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie	21	05006	
	10920 (75)	Indicate Serial Number of the Header	22	02032	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie	23	11998	
	10921 (75)	Indicate Serial Number of the Header	24	11519	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	12427	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie	26	02023	
	10911 (75)	Indicate Serial Number of the Header	27	02050	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie	28	12505	
	10922 (75)	Indicate Serial Number of the Header	29	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12506		30	11926	
Rev.00			31	10245	
			32	10246	
			33	12445	
			34	10078	
Tav.	01-10	COFANI E CARTER - SL979 KAIMAN	BONNETS AND CARTERS-SL979 KAIMAN		Pag. 29



CR013 - Rev.00


TAV. 01-11

COFANI E CARTER - SL9710 KAIMAN

BONNETS AND CARTERS - SL9710 KAIMAN

Pag. 30

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		14	12504	
2	10348		15	10530	
3	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11787	
4	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	11997	
5	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	18	12001	
6	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	02051	
7	10022		20	11999	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	21	05006	
	10920 (75)		22	02032	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	23	11998	
	10921 (75)		24	11519	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	12427	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	02023	
	10911 (75)		27	02050	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	28	12505	
	10922 (75)		29	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12506		30	11926	
Rev.00			31	10245	
			32	10246	
			33	12445	
			34	10078	
Tav.	01-11	COFANI E CARTER - SL9710 KAIMAN	BONNETS AND CARTERS – SL9710 KAIMAN		Pag. 31



CR013 - Rev.00


TAV. 01-12

COFANI E CARTER - SL9712 KAIMAN

BONNETS AND CARTERS - SL9712 KAIMAN

Pag. 32

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10529		14	12504	
2	10348		15	10530	
3	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11787	
4	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	11997	
5	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	18	12001	
6	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	02051	
7	10022		20	11999	
8	10914 (70)	Comunicare Numero di Serie	21	05006	
	10920 (75)	Indicate Serial Number of the Header	22	02032	
9	10915 (70)	Comunicare Numero di Serie	23	11998	
	10921 (75)	Indicate Serial Number of the Header	24	11519	
10	12780-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	25	12427	
11	10909 (70)	Comunicare Numero di Serie	26	02023	
	10911 (75)	Indicate Serial Number of the Header	27	02050	
12	10916 (70)	Comunicare Numero di Serie	28	12505	
	10922 (75)	Indicate Serial Number of the Header	29	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12506		30	11926	
Rev.00			31	10245	
			32	10246	
			33	12445	
			34	10078	
Tav.	01-12	COFANI E CARTER - SL9712 KAIMAN	BONNETS AND CARTERS – SL9712 KAIMAN		Pag. 33



CR013 - Rev.00


TAV. 01-13

COFANO KAIMAN CENTRALE

KAIMAN CENTRAL BONNET

Pag. 34

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12732	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	02285	
2	10226		18	10236	
3	10230		19	10234 (75) 10237 (70)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	10239		20	02206	
5	02062		21	10241	
6	02131		22	02052	
7	02068		23	02005	
8	10227		24	10243	
9	10228		25	10244	
10	10229		26	10242	
11	02006		27	10235	
12	02110		28	12444	
13	02048		29	12042	
14	12735-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	13192-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
15	02051		31	13193-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
16	12734-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header			
Rev.00					
Tav.	01-13	COFANO KAIMAN CENTRALE		KAIMAN CENTRAL BONNET	Pag. 35




TAV. 01-14

COFANO KAIMAN CERNIERA

KAIMAN HINGE BONNET

Pag. 36

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12733-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	24	10899	
2	10226		25	10026	
3	10230		26	12734-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	10239		27	02206	
5	02062		28	10235	
6	02131		29	10241	
7	02068		30	10242	
8	12444		31	10243	
9	12547		32	10902	
10	24903-DX		33	02285	
11	02011		34	10236	
12	02051		35	10234 (75)	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
13	12042			10237 (70)	
14	10900		36	02005	
15	10027		37	02006	
16	10497		38	02322	
17	02120		39	02205	
18	05005		40	13637-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
19	02052		41	13195-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
20	02048		42	13194-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
21	12051				
22	02001				
23	24903-SX				
Rev.00					
Tav.	01-14	COFANO KAIMAN CERNIERA		KAIMAN HINGE BONNET	Pag. 37



CR013 - Rev.00


TAV. 02-1

TELAIO 6 FILE PIEGHEVOLE - SL976

6 ROWS FOLDABLE FRAME - SL976

Pag. 38

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12507		30	10048	
2	11146		31	11381	
3	11143		32	CLPDX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	13467		33	11145	
5	11147		34	CLPSX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
6	05037		35	10058	
7	05036		36	02140	
8	TEAD	37	12571		
9	02148	38	14378-DX		
10	05004	39	14378-SX		
11	02084	40	11520		
12	02075	41	11521		
13	13743	42	11806		
14	05001	43	11805		
15	11142	44	11804		
16	10011	45	11144		
17	11796	46	12587		
18	14403	47	10020		
19	11798	48	10021		
20	12559	49	11792		
21	12509	50	CLPCE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	
22	11516	51	11595		
23	24682	52	12572		
24	12573-SX	53	02051		
25	12574	54	02015		
26	11802	55	12573-DX		
27	10049	56	10201		
28	12548-	57	12536		
29	10051				
Rev.00					
Tav.	02-1	TELAIO 6 FILE PIEGHEVOLE - SL976	6 ROWS FOLDABLE FRAME – SL976		Pag. 39



CR013 - Rev.00


TAV. 02-2

TELAIO 7 FILE PIEGHEVOLE - SL977

7 ROWS FOLDABLE FRAME - SL977

Pag. 40

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12507		30	10048	
2	11146		31	11381	
3	11143		32	CLPDX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	13467		33	11145	
5	11147		34	CLPSX	
6	05037		35	10058	
7	05036		36	02140	
8	TEAD	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	12571	
9	02148		38	14378-DX	
10	05004		39	14378-SX	
11	02084		40	11520	
12	02075		41	11521	
13	13743		42	11806	
14	05001		43	11805	
15	11142		44	11804	
16	10011		45	11144	
17	11796		46	12587	
18	14403		47	10020	
19	11798		48	10021	
20	12559		49	11792	
21	12509		50	CLPCE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
22	11516		51	11595	
23	24682		52	12572	
24	12573-SX		53	02051	
25	12574		54	02015	
26	11802		55	12573-DX	
27	10049		56	10201	
28	12548-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	57	12536	
29	10051				
Rev.00					
Tav.	02-2	TELAIO 7 FILE PIEGHEVOLE - SL977	7 ROWS FOLDABLE FRAME – SL977	Pag.	41



CR013 - Rev.00


TAV. 02-3

TELAIO 8 FILE PIEGHEVOLE - SL978

8 ROWS FOLDABLE FRAME - SL978

Pag. 42

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12507		30	10048	
2	11146		31	11381	
3	11143		32	CLPDX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	13467		33	11145	
5	11147		34	CLPSX	
6	05037		35	10058	
7	05036		36	02140	
8	TEAD	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	12571	
9	02148		38	14378-DX	
10	05004		39	14378-SX	
11	02084		40	11520	
12	02075		41	11521	
13	13743		42	11806	
14	05001		43	11805	
15	11142		44	11804	
16	10011		45	11144	
17	11796		46	12587	
18	14403		47	10020	
19	11798		48	10021	
20	12559		49	11792	
21	12509		50	CLPCE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
22	11516		51	11595	
23	24682		52	12572	
24	12573-SX		53	02051	
25	12574		54	02015	
26	11802		55	12573-DX	
27	10049		56	10201	
28	12548-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	57	12536	
29	10051				
Rev.00					
Tav.	02-3	TELAIO 8 FILE PIEGHEVOLE - SL978	8 ROWS FOLDABLE FRAME – SL978	Pag.	43



CR013 - Rev.00


TAV. 02-4

TELAIO 9 FILE PIEGHEVOLE - SL979

9 ROWS FOLDABLE FRAME - SL979

Pag. 44

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12507		30	10048	
2	11146		31	11381	
3	11143		32	CLPDX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	13467		33	11145	
5	11147		34	CLPSX	
6	05037		35	10058	
7	05036		36	02140	
8	TEAD	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	12571	
9	02148		38	14378-DX	
10	05004		39	14378-SX	
11	02084		40	11520	
12	02075		41	11521	
13	13743		42	11806	
14	05001		43	11805	
15	11142		44	11804	
16	10011		45	11144	
17	11796		46	12587	
18	14403		47	10020	
19	11798		48	10021	
20	12559		49	11792	
21	12509		50	CLPCE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
22	11516		51	11595	
23	24682		52	12572	
24	12573-SX		53	02051	
25	12574		54	02015	
26	11802		55	12573-DX	
27	10049		56	10201	
28	12548-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	57	12536	
29	10051				
Rev.00					
Tav.	02-4	TELAIO 9 FILE PIEGHEVOLE - SL979	9 ROWS FOLDABLE FRAME – SL979	Pag.	45



CR013 - Rev.00


TAV. 02-5

TELAIO 10 FILE PIEGHEVOLE - SL9710

10 ROWS FOLDABLE FRAME - SL9710

Pag. 46

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12508		33	11145	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	11146				
3	14402				
4	11144				
5	11147				
6	05037				
7	11836				
8	TEAD	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	39	11988	
9	02148		40	11520	
10	05004		41	11521	
11	02084		42	11806	
12	02075		43	11805	
13	13743		44	11804	
14	05001		45	12571	
15	11142		46	12587	
16	11837		47	10020	
17	11796		48	10021	
18	14403		49	11792	
19	11798		50	CLPCE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
20	12559		51	11595	
21	12509		52	02015	
22	11516		53	02051	
23	24682		54	12572	
24	12573-SX		55	11943	
25	12574		56	11944	
26	11802		57	11972	
27	10049		58	02140	
28	12548-	59	14404		
29	10051	60	14405		
30	10048	61	11977		
31	11381	62	12573-DX		
32	CLPDX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	63	10201	
			64	12536	
Rev.00					
Tav.	02-5	TELAIO 10 FILE PIEGHEVOLE-SL9710	10 ROWS FOLDABLE FRAME – SL9710		Pag. 47



CR013 - Rev.00


TAV. 02-6

TELAIO 12 FILE PIEGHEVOLE - SL9712

12 ROWS FOLDABLE FRAME - SL9712

Pag. 48

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12508		31	11381	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	11977		32	CLPDX	
3	11972		33	11145	
4	11944		34	CLPSX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	11943		35	10058	
6	05037		36	14378-DX	
7	11988		37	14378-SX	
8	TEAD	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	38	12572	
9	02148		39	02051	
10	05004		40	11520	
11	02084		41	11521	
12	02075		42	11806	
13	13743		43	11805	
14	05001		44	11804	
15	11142		45	12571	
16	11837		46	12587	
17	11796		47	10020	
18	14403		48	10021	
19	11798		49	11792	
20	12559		50	CLPCE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
21	12509		51	11595	
22	11516		52	02015	
23	24682		53	02140	
24	12573-SX		54	05036	
25	12574		55	13468	
26	11802		56	12573-DX	
27	10049		57	10201	
28	12548-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	58	12536	
29	10051				
30	10048				
Rev.00					
Tav.	02-6	TELAIO 12 FILE PIEGHEVOLE-SL9712	12 ROWS FOLDABLE FRAME – SL9712		Pag. 49



CR013 - Rev.00


TAV. 03-1

ELEMENTO DI RACCOLTA - MONTAGGIO

HARVEST UNIT - ASSEMBLY

Pag. 50

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	24430		21	14771	
2	24465		22	11522	
3	24467		23	25502-DX	
4	10264		24	25502-SX	
5	10333		25	11022	
6	10047		26	12439	
7	02057		27	11787	
8	12510		28	24481	
9	11292		29	24580	interfila 70
10	11293			24476	intefila 75
11	11815			24578	interfila 80
12	10334		30	24576	
13	11318		31	24473	
14	11324		32	24482	
15	11314		33	24477	
16	11313		34	11311	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
17	11322			12813	
18	02081			12814	
19	02051			12815	
20	11596				
Rev.00					
Tav.	03-1	ELEMENTO DI RACCOLTA - MONTAGGIO		HARVEST UNIT – ASSEMBLY	Pag. 51



CR013 - Rev.00


TAV. 03-2

ELEMENTO DI RACCOLTA - GUIDACATENA

HARVEST UNIT - GUIDACATENA

Pag. 52

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	24449			14	02022	
2	24450			15	02169	
3	24575	16		02121		
4	24574	17		02061		
5	24453	18		02062		
6	24462	19		02323		
7	24460	20		02051		
8	24455	21		02213		
9	24883-DX	22		13636		
10	24883-SX	23		11327		
11	24447	24		24688		
12	24895	25		16290		
13	02079					
Rev.00						
Tav.	03-2	ELEMENTO DI RACCOLTA -GUIDACATENA		HARVEST UNIT – GUIDACATENA		Pag. 53



CR013 - Rev.00


TAV. 03-3

ELEMENTO DI RACCOLTA - TENDITORE

HARVEST UNIT - CHAIN TENSIONER

Pag. 54

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10112	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		10	24617	
2	10531			11	24621	
	10164			12	24401	
3	05009			13	24884	
4	04001			14	24402	
5	04015			15	02005	
6	05008			16	24496-DX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	05007				25401-DX	
8	24471-DX			17	24496-SX	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
9	24471-SX				25401-SX	
Rev.00						
Tav.	03-3	ELEMENTO DI RACCOLTA - TENDITORE		HARVEST UNIT – CHAIN TENSIONER		Pag. 55



CR013 - Rev.00


TAV. 04-1

ELEMENTO DI RACCOLTA - RULLI PALE

HARVEST UNIT - BLADE ROLLS

Pag. 56

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13183		26	02052	
2	13184		27	02022	
3	10329		28	02079	
4	10330		29	12531	
5	11047		30	12669	
6	13007		31	12447	
7	11075		32	13632	
8	11076		33	13067	
9	11647		34	10319	
10	14976		35	10303	
11	14977		36	14027	
12	04005		37	02300	
13	13963			02301	
14	02069			02302	
15	11531		38	02304	
16	05007		39	02089	
17	05019		40	12608	
18	02023		41	04013	
19	02212		42	12607	
20	02021		43	14425	
21	01051		44	12605	
22	01035		45	02160	
23	11301-DX		46	02020	
24	11307		47	16012	
25	11306		48	10332	
Rev.00					
Tav.	04-1	ELEMENTO DI RACCOLTA - RULLI PALE	HARVEST UNIT – BLADE ROLLS		Pag. 57



CR013 - Rev.00


TAV. 04-2

ELEMENTO DI RACCOLTA - RULLI LAME

HARVEST UNIT - KNIFE ROLLS

Pag. 58

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10165		29	12531	
2	11940		30	12669	
3	10329		31	12447	
4	10330		32	13632	
5	11047		33	14662	
6	14661		34	10319	
7	11075		35	10303	
8	11076		36	14027	
9	11647		37	02300	
10	14976			02301	
11	14977			02302	
12	04005		38	02304	
13	13963		39	02089	
14	02069		40	12608	
15	11531		41	04013	
16	05007		42	12607	
17	05019		43	14425	
18	02023		44	12605	
19	02212		45	02160	
20	02021		46	02020	
21	01051		47	11942	
22	01035		48	10176	
23	11989-DX		49	02129	
24	11990		50	02063	
25	11991		51	02246	
26	02052		52	02068	
27	02022		53	13012	
28	02079		54	10332	
Rev.00					
Tav.	04-2	ELEMENTO DI RACCOLTA - RULLI LAME	HARVEST UNIT – KNIFE ROLLS		Pag. 59



CR013 - Rev.00


TAV. 05-1

TRASMISSIONE 6 FILE - SL976

6 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL976

Pag. 60

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	16284		15	12666-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	05017				
3	12708				
4	12715				
5	13178				
6	13179				
7	12716				
8	13190-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	21	15401 13009	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
9	16285		22	12662	
10	13180				
11	12701-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	23	15401 13008	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
12	02092		24	02127	
13	12054		25	15401	
14	11080		26	13949	
Rev.00					
Tav.	05-1	TRASMISSIONE 6 FILE - SL976	6 ROWS DRIVE TRANSMISSION – SL976		Pag. 61



CR013 - Rev.00


TAV. 05-2

TRASMISSIONE SX 6 FILE - SL976

6 ROWS LH DRIVE TRANSMISSION - SL976

Pag. 62

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12535		29	12700-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	11765-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02025	
3	12207	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	31	10481	
4	05059		32	12134	
5	11646		33	12135	
6	05017		34	10485	
7	14154		35	02027	
8	11624		36	02020	
9	10479		37	04001	
10	10480		38	11706	
11	12319		39	11707	
12	02315		40	11709	
13	11761-14		41	13804	
14	04006		42	11708	
15	12135		43	11711	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
16	11704	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		14222	
	14221		44	10486	
17	02016		45	12076	
18	11098		46	13854	
19	02070		47	12655	
20	10482		48	02324	
21	02062		49	12434	
22	02233		50	13652-11744	
23	02199		51	10294	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
24	10483		52	05021	
25	02143		53	05022	
26	11712		54	12656	
27	05050		55	15288	
28	10484				
Rev.00					
Tav.	05-2	TRASMISSIONE SX 6 FILE - SL976	6 ROWS LH DRIVE TRANSMISSION – SL976	Pag.	63



CR013 - Rev.00


TAV. 05-3

TRASMISSIONE DX 6 FILE - SL976

6 ROWS RH DRIVE TRANSMISSION - SL976

Pag. 64

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12535		22	11708	
2	11765-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	23	11711	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
3	12207	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		14222	
4	12075		24	10486	
5	11646		25	02324	
6	05017		26	11712	
7	04001		27	05050	
8	11624		28	10484	
9	10479		29	12180-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
10	11706		30	02025	
11	13977		31	12076	
12	02315		32	12134	
13	11761-14		33	12135	
14	04006		34	10485	
15	12135		35	02027	
16	11704	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	02020	
	14221		37	11744	
17	02016		38	13764	
18	11098		39	15288	
19	11707		40	12655	
20	11709		41	12656	
21	13804		42	13824	
			43	04002	
Rev.00					
Tav.	05-3	TRASMISSIONE DX 6 FILE - SL976	6 ROWS RH DRIVE TRANSMISSION – SL976	Pag.	65



CR013 - Rev.00


TAV. 06-1

TRASMISSIONE 7 FILE - SL977

7 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL977

Pag. 66

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	16284		18	12537	
2	05017		19	11624	
3	12708		20	02025	
4	12715		21	15401	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	13178			13009	
6	13179		22	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	12716		23	15401	
8	13190-	13008			
9	16285	Indicare Serial Number of the Header	24	02127	
10	13180		25	15401	
			26	13949	
11	12701-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	14200	INTERFILA A 60
12	02092		28	14460	INTERFILA A 60
13	12054		29	10213	INTERFILA A 60
14	11080		30	12709	INTERFILA A 60
15	12666-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	31	02202	INTERFILA A 60
16	12704		32	14284	INTERFILA A 60
17	11646		33	14283	INTERFILA A 60
			34	14282	INTERFILA A 60
			35	14285	INTERFILA A 60
Rev.00					
Tav.	06-1	TRASMISSIONE 7 FILE - SL977		7 ROWS DRIVE TRANSMISSION – SL977	Pag. 67



CR013 - Rev.00


TAV. 06-2

TRASMISSIONE 8 FILE - SL978

8 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL978

Pag. 68

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	16284		18	12537	
2	05017		19	11624	
3	12708		20	02025	
4	12715		21	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	13178			13009	
6	13179		22	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	12716		23	12662	
8	13190-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		13008	
9	16285		24	02127	
10	13180		25	15401	
11	12701-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	26	13949	
12	02092		27	14200	INTERFILA A 60
13	12054		28	14460	INTERFILA A 60
14	11080		29	10213	INTERFILA A 60
15	12666-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	12709	INTERFILA A 60
16	12704		31	02202	INTERFILA A 60
17	11646		32	14284	INTERFILA A 60
			33	14283	INTERFILA A 60
			34	14282	INTERFILA A 60
			35	14285	INTERFILA A 60
Rev.00					
Tav.	06-2	TRASMISSIONE 8 FILE - SL978	8 ROWS DRIVE TRANSMISSION – SL978	Pag.	69



CR013 - Rev.00


TAV. 06-3

TRASMISSIONE 9 FILE - SL979

9 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL979

Pag. 70

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	16284		18	12537	
2	05017		19	11624	
3	12708		20	02025	
4	12715		21	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	13178			13009	
6	13179		22	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	12716		23	12662	
8	13190-	13008		24	
9	16285		25	15401	
10	13180		26	13949	
11	12701-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	14200	INTERFILA A 60
12	02092		28	14460	INTERFILA A 60
13	12054		29	10213	INTERFILA A 60
14	11080		30	12709	INTERFILA A 60
15	12666-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	31	02202	INTERFILA A 60
16	12704		32	14284	INTERFILA A 60
17	11646		33	14283	INTERFILA A 60
			34	14282	INTERFILA A 60
			35	14285	INTERFILA A 60
Rev.00					
Tav.	06-3	TRASMISSIONE 9 FILE - SL979	9 ROWS DRIVE TRANSMISSION – SL979		Pag. 71



CR013 - Rev.00


TAV. 06-4

TRASMISSIONE SX - SL977 / SL978 / SL979

LH DRIVE TRANSMISSION - SL977 / SL978 / SL979

Pag. 72

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12535		29	13169-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	13163-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02025	
3	13185	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	31	10481	
4	05059		32	12134	
5	11646		33	12135	
6	05017		34	10485	
7	13150		35	02027	
8	11624		36	02020	
9	10479		37	04001	
10	10480		38	11706	
11	12319		39	11707	
12	02315		40	11709	
13	13189		41	13804	
14	04006		42	11708	
15	12135		43	11711	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
16	11704	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	44	10486	
17	14221		45	12076	
18	02016		46	13854	
19	11098		47	13186	
20	02070		48	02324	
21	10482		49	12434	
22	02062		50	11744	
23	02233		51	10294	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
24	02199		52	05021	
25	10483		53	05022	
26	02143		54	13187	
27	11712		55	15288	
28	05050				
	10484				
Rev.00					
Tav.	06-4	TRASMISSIONE SX – SL977 / SL978 / SL979	LH DRIVE TRANSMISSION – SL977 / SL978 / SL979	Pag.	73



CR013 - Rev.00


TAV. 06-5

TRASMISSIONE DX - SL977 / SL978 / SL979

RH DRIVE TRANSMISSION - SL977 / SL978 / SL979

Pag. 74

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12535		22	11708	
2	13163-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	23	11711 14222	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
3	13185	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	24	10486	
4	12075		25	02324	
5	11646		26	11712	
6	05017		27	05050	
7	04001		28	10484	
8	11624		29	13188-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
9	10479		30	02025	
10	11706		31	12076	
11	13977		32	12134	
12	02315		33	12135	
13	13189		34	10485	
14	04006		35	02027	
15	12135		36	02020	
16	11704 14221	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	37	11744	
17	02016		38	13764	
18	11098		39	15288	
19	11707		40	13186	
20	11709		41	13187	
21	13804		42	13824	
			43	04002	
Rev.00					
Tav.	06-5	TRASMISSIONE DX – SL977 / SL978 / SL979		RH DRIVE TRANSMISSION – SL977 / SL978 / SL979	Pag. 75



CR013 - Rev.00


TAV. 07-1

TRASMISSIONE 10 FILE - SL9710

10 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL9710

Pag. 76

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13947		18	13825	
2	05017		19	12722	
3	12708		20	02025	
4	12715		21	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	13178			13009	
6	13179		22	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	12716		23	12662	
8	13190-	13008			
9	16285	24	02127		
10	13180		25		15401
			26	13949	
11	12701-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	14200	INTERFILA A 60
12	02092		28	14460	INTERFILA A 60
13	12054		29	10213	INTERFILA A 60
14	11080	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	12709	INTERFILA A 60
			31	02202	INTERFILA A 60
15	12666-		32	14284	INTERFILA A 60
			33	14283	INTERFILA A 60
16	12704		34	14282	INTERFILA A 60
17	10477		35	14285	INTERFILA A 60
Rev.00					
Tav.	07-1	TRASMISSIONE 10 FILE - SL9710	10 ROWS DRIVE TRANSMISSION – SL9710		Pag. 77



CR013 - Rev.00


TAV. 07-2

TRASMISSIONE 12 FILE - SL9712

12 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL9712

Pag. 78

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13947		18	13825	
2	05017		19	12722	
3	12708		20	02025	
4	12715		21	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	13178			13009	
6	13179		22	12662	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	12716		23	12662	
8	13190-	13008			
9	16285	Indicare Serial Number of the Header	24	02127	
10	13180		25	15401	
			26	13949	
11	12701-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	27	14200	INTERFILA A 60
12	02092		28	14460	INTERFILA A 60
13	12054		29	10213	INTERFILA A 60
14	11080		30	12709	INTERFILA A 60
15	12666-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	31	02202	INTERFILA A 60
16	12704		32	14284	INTERFILA A 60
17	10477		33	14283	INTERFILA A 60
			34	14282	INTERFILA A 60
			35	14285	INTERFILA A 60
Rev.00					
Tav.	07-2	TRASMISSIONE 12 FILE - SL9712		12 ROWS DRIVE TRANSMISSION - SL9712	Pag. 79



CR013 - Rev.00


TAV. 07-3

TRASMISSIONE SX - SL9710 / SL9712

LH DRIVE TRANSMISSION - SL9710 / SL9712

Pag. 80

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12535		28	10484	
2	13003-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	29	13169-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
3	13185	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02025	
4	05059		31	10481	
5	11646		32	12134	
6	05017		33	12135	
7	13150	SL9710	34	10485	
	14154	SL9712	35	02027	
8	11624		36	02020	
9	10479		37	04001	
10	10480		38	11706	
11	12319		39	11707	
12	02315		40	11709	
13	13189		41	13804	
14	04006		42	11708	
15	12135		43	11711	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
16	11704	14222			
	14221	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	44	10486	
17	02016	45	12076		
18	11098	46	13854		
19	02070	47	13186		
20	10482	48	02324		
21	02062	49	12434		
22	02233	50	11744		
23	02199	51	10294	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	
24	10483	52	05021		
25	02143	53	05022		
26	11712	54	13187		
27	05050	55	15288		
Rev.00					
Tav.	07-3	TRASMISSIONE SX - SL9710 / SL9712	LH DRIVE TRANSMISSION - SL9710 / SL9712		Pag. 81



CR013 - Rev.00


TAV. 07-4

TRASMISSIONE DX - SL9710 / SL9712

RH DRIVE TRANSMISSION - SL9710 / SL9712

Pag. 82

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12535		29	13169-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	13003-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	30	02025	
3	13185	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	31	10481	
4	05059		32	12134	
5	11646		33	12135	
6	05017		34	10485	
7	14154		35	02027	
8	11624		36	02020	
9	10479		37	04001	
10	10480		38	11706	
11	12319		39	11707	
12	02315		40	11709	
13	13189		41	13804	
14	04006		42	11708	
15	12135		43	11711	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
16	11704	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	44	14222	
	14221		45	10486	
17	02016		46	12076	
18	11098		47	13764	
19	02070		48	13186	
20	12575		49	02324	
21	02062		50	12434	
22	02233		51	11744	
23	02199		52	10294	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
24	10483		53	05021	
25	02143		54	05022	
26	11712		55	13187	
27	05050			15288	
28	10484				
Rev.00					
Tav.	07-4	TRASMISSIONE DX SL9710 / SL9712	RH DRIVE TRANSMISSION – SL9710 / SL9712	Pag.	83



CR013 - Rev.00


TAV. 08-1

TRASMISSIONE COCLEA

AUGER TRANSMISSION

Pag. 84

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12021			9	11862	
2	02060			10	11857	
3	04008			11	12564	
4	12565			12	12022	
5	11858			13	12023	
6	11859			14	02228	
7	11860			15	02097	
8	11861					
Rev.00						
Tav.	08-1	TRASMISSIONE COCLEA		AUGER TRANSMISSION		Pag. 85



CR013 - Rev.00


TAV. 09-1

TRASMISSIONE GIUNTI POSTERIORI SL976 / SL977

SL976 / SL977 REAR JOINTS DRIVE TRANSMISSION

Pag. 86

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14792	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	19	12631	
	14793		20	13596-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	13628		21	13597-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
3	13588				Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	12261		22	13598-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	11396				Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
6	12569		23	13606-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	02090				Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
8	10218		24	14792	Comunicare Numero di Serie
9	02098			14793	Indicate Serial Number of the Header
10	11880		25	13629	
11	11864		26	13607-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
12	11080				
13	11851-130		27	14748	
14	12592	28	15059		
15	13607-	29	15060		
16	11540	30	15445		
17	02164	31	15061-	Comunicare Numero di Serie	
18	02163			Indicate Serial Number of the Header	
Rev.00					
Tav.	09-1	TRASMISSIONE GIUNTI POSTERIORI SL976 / SL977	SL976 / SL977 REAR JOINTS DRIVE TRANSMISSION		Pag. 87



CR013 - Rev.00


TAV. 09-2

TRASMISSIONE GIUNTI POSTERIORI SL978/9/10/12

SL978/9/10/12 REAR JOINTS DRIVE TRANSMISSION

Pag. 88

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14792	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	12	11080	
	14793		13	11851-130	
	14794		14	05017	
	14795		15	13597-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
	14796		16	11540	
	14797		17	12458	
2	14798	18	10218		
	14799	19	14668		
	14800	20	02072		
3	12579		21	14705-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	12261		22	13598-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
5	11396		23	13596-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
6	12569		24	12631	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
7	12566-175				
8	02090				
9	02098				
10	11880				
11	12593				
Rev.00					
Tav.	09-2	TRASMISSIONE GIUNTI POSTERIORI SL978/9/10/12	SL978/9/10/12 REAR JOINTS DRIVE TRANSMISSION		Pag. 89



CR013 - Rev.00


TAV. 10-1

CARDANO / DOPPIO GIUNTO CARDANICO

CARDAN SHAFT / DOUBLE CARDAN SHAFT JOINT

Pag. 90

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12226-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	14	11398-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
2	12227-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	15	13648	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
3	12228-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	16	11628	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
4	12230-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		11273	
5	12229-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		10878	
6	12231-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		10503	
7	14443-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	10098	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
8	10175-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		10090	
9	14444-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		10875	
10	14445-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		10876	
11	13667-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	17	12249	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
12	13155-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		12250	
13	14705-	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header			
Rev.00					
Tav.	10-1	CARDANO / DOPPIO GIUNTO CARDANICO	CARDAN SHAFT / DOUBLE CARDAN SHAFT JOINT	Pag.	91



CR013 - Rev.00

TAV. 11-1


IMPIANTO ELETTRO-IDRAULICO

ELECTRO-HYDRAULIC SYSTEM

Pag. 92

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	
1	12530		Rev.00	9	11175		
2	02130			10	11933		
3	10292	SL 976		11	13939	mm1050	
	10293	SL 977 / SL978 / SL979 / SL9710 / SL9712			13940	mm1100	
4	11146	13941			mm1150		
5	12416	SL 976 / SL 977		12	11561		
	12417	SL 978 / SL 979 / SL 9710 -SX		13	11810		
	10278	SL 9710-DX / SL 9712		14	11808		
6	11811	15		11807			
7	11549	16		11927			
8	12613	INTERFILA 70		17	12614	INTERFILA 70	
	12615	INTERFILA 75			12616	INTERFILA 75	
	12617	INTERFILA 80			12618	INTERFILA 80	
Tav.	11-1	IMPIANTO ELETTRO-IDRAULICO			ELECTRO-HYDRAULIC SYSTEM		Pag. 93

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	02034		19	11556	
2	02012		20	05017	
3	02176		21	11090	
4	02065		22	11741	
5	11341		23	14192	
6	11263		24	11091	
7	11268		25	11363	
8	02072		26	02063	
9	11339		27	02068	
10	11336		28	11340	
11	10336	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Numer of the Header	29	02064	
	12441		30	02228	
	14155		31	11257	
12	02060		32	10156	
13	11345		33	10170	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header
14	11344		34	15064	
15	11352		35	15063	
16	11555		36	10155	
17	02073		37	13766	INTERFILA 60
18	02067				
Rev.00					
Tav.	OP1-1	TRINCIASTOCCHI		CHOPPER	Pag. 95



CR013 - Rev.00


TAV. OP2-1

COCLEA CONICA SX

LH CONIC AUGER

Pag. 96

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	11177		21	12546	
2	13800		22	11185	
3	12540	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	23	11562	
	12751		24	11564	
4	11715		25	02219	
5	02020		26	11179	
6	02160		27	10487	
7	11716		28	12542	
8	04015		29	11181	
9	11719		30	02044	
10	10157		31	11180	
11	11718		32	11965	
12	11720		33	10158	
13	02018		34	10159	
14	10268		35	14677	
15	11190		36	14676	
16	02139		37	11134	
17	02092		38	14362-SX	
18	04010		39	02118	
19	11187		40	14743	
20	15157		41	15156	
Rev.00					
Tav.	OP2-1	COCLEA CONICA SX		LH CONIC AUGER	Pag. 97



CR013 - Rev.00




TAV. OP2-2

COCLEA CONICA DX

RH CONIC AUGER

Pag. 98

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	11178		21	12546	
2	13800		22	11185	
3	12539	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	23	11562	
	12750		24	11564	
4	11715		25	02219	
5	02020		26	11179	
6	02160		27	10487	
7	11716		28	12541	
8	04015		29	11181	
9	11719		30	02044	
10	10157		31	11180	
11	11718		32	12080	
12	11720		33	10158	
13	02018		34	10159	
14	10268		35	14677	
15	11190		36	14676	
16	02139		37	11134	
17	02092		38	14362-DX	
18	04010		39	02218	
19	11187		40	14743	
20	15157		41	15156	
Rev.00					
Tav.	OP2-2	COCLEA CONICA DX		RH CONIC AUGER	Pag. 99



CR013 - Rev.00



TAV. OP3-1

SCHIACCIASTOCCHI


STALK CRUSHERS

Pag. 100

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	11884		14	02169	
2	11892		15	02006	
3	11885		16	02063	
4	11756		17	02109	
5	11893		18	02219	
6	11773		19	13638	
7	11886		20	13618	SL 9710
8	02115		21	12741-DX	DX - SL 976/ SL978 - 70/75
9	02062		22	12741-SX	SX - SL 976/ SL978 - 70/75
10	02068		23	12739	
11	02173		24	12738	
12	02072		25	13639	
13	11894				
Rev.00					
Tav.	OP3-1	SCHIACCIASTOCCHI	STALK CRUSHERS		Pag. 101



POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	10492		13	10498	
2	02115		14	10500	
3	13652-10493		15	10499	
4	10494		16	02007	
5	12042		17	02051	
6	10495		18	12513	
7	10496		19	02052	
8	10497		20	11971	
9	02062		21	11899	
10	11968		22	11970	
11	02224		23	11986	
12	02043				
Rev.00					
Tav.	OP4-1	INDICATORE	INDICATOR FOR DECK PLATES CHECK		Pag. 103



CR013 - Rev.00


TAV. OP5-1

KIT TASTATORE TERRENO - LEXION

HEIGHT SENSOR KIT - LEXION

Pag. 104

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14720			8	12489	
2	12524			9	10315-157	
3	12801			10	14452	
4	10186			11	14140	
5	14449			12	14454	
6	14450			13	14455	
7	14451					
Rev.00						
Tav.	OP5-1	KIT TASTATORE TERRENO - LEXION		HEIGHT SENSOR KIT – LEXION		Pag. 105



CR013 - Rev.00


TAV. OP5-2

KIT TASTATORE TERRENO - JOHN DEERE/NEW HOLLAND

HEIGHT SENSOR KIT - JOHN DEERE/NEW HOLLAND

Pag. 106

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14721		10	14452	
2	10111		11	14140	
3	12801		12	14454	
4	10313		13	14455	
5	14447		14	12413	
6	14448		15	12412	
7	14451				
8	12489				
9	10315-157				
Rev.00					
Tav.	OP5-2	KIT TASTATORE TERRENO - JOHN DEERE / NEW HOLLAND		HEIGHT SENSOR KIT – JOHN DEERE / NEW HOLLAND	Pag. 107



CR013 - Rev.00

TAV. OP6-1

KIT GIRASOLE ROTANTE

SUNFLOWER KIT WITH ROTATING BLADES

Pag. 108

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	12525		16	11015	ROCK
2	10167		17	12528	ROCK / KAIMAN
3	12116		18	11012	KAIMAN
4	04006		19	11014	KAIMAN
5	02236		20	14290	INTERFILA 60
6	02224		21	14289	INTERFILA 60
7	04012		22	15159	
8	15161		23	15160	
9	02315		24	14636	KAIMAN
10	10887		25	24906	
11	02286		26	11134	
12	02068		27	02062	
13	12526		28	16338	
14	12527		29	25429	
15	11013	ROCK			
Rev.00					
Tav.	OP6-1	KIT GIRASOLE ROTANTE	SUNFLOWER KIT WITH ROTATING BLADES	Pag.	109



Modulo d'ordine

Dati del richiedente

Ragione sociale:				
Codice Univoco (SDI):				
Cognome:		Nome:		
P.IVA:		Codice Fiscale:		
Via:		NR.	CAP:	Città: Prov.
Tel.:		Fax:	E-mail:	
			Pec:	
Banca d'appoggio:				
IBAN:				

Info MPD

Info Trincia

MAT./SERIE:	ANNO:	MODELLO:
MODELLO:		ANNO:

Ricambi

[illegible]



Order's form

Customer's details

Company:		
Name:	Surname:	
Vat number:		
Invoicing complete address:		
Phone:	Fax:	e-mail:
Delivery address:		
Bank details:		
IBAN:	Swift:	

MPD info

Harvester info

Serial n°:	Year:	Model:
Model:	Year:	

Spare parts

[illegible]



Formulaire de Commande

Données du client

Raison sociale :		
Nom:	Prenom:	
Vat.:		
Adresse complete:		
Tél.:	Fax:	e-mail:
Adresse de livraison:		
Banque d'appui:		
IBAN:		SWIFT:

Info MPD

Info Ensileuse

N° de série:	Année:	Model:
Model:	Année:	

Rechanges

[illegible]



Bestellformular

Antragstellerbeschreibung

Firma:		
Familienname:	Name:	
VAT:		
Rechnungsadresse:		
Tel.:	Fax:	e-mail:
Lieferungsadresse:		
Kundebank:		
IBAN:	Swift:	

MPD Berichten

Häckslerberichten

Seriennummer:	Jahr:	Modell:
Modell:	Jahr:	

Ersatzteile

[illegible]