

MPD 460L - MPD 535L - MPD 612L - MPD 760

Catalogo Ricambi

Doc. CR005_Rev. 7-2025

MOD: _____

S/N: _____

ANNO: _____

DOMAI SRL

Strada Provinciale 12, nr. 5
26010 CAMISANO (CR) - Italy

☎ +39.0373/77312

✉ ricambi@domai.it



DOMAI

Il documento è di proprietà di DOMAI srl, ogni riproduzione anche parziale è vietata

Revisioni del documento / Revision of the document

Rev.	Data	Motivo revisione / Reason for revision
0	02/2016	Prima revisione / First release
1	02/2017	Revisione generale / General release
2	08/2019	Revisione generale / General release
3	02/2020	Revisione generale / General release
4	03/2021	Revisione generale / General release
5	10/2022	Revisione generale / General release
6	03/2024	Revisione generale / General release
7	05/2025	Revisione generale / General release

Istruzioni

Il presente CATALOGO RICAMBI ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per identificare le parti di ricambio necessarie per la macchina.

Per le parti di ricambio contattare il costruttore. USARE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI, Il fabbricante non risponde di rotture, malfunzionamento o danneggiamenti a persone o cose derivanti dall'uso di parti non originali.

L'uso di ricambi non originali fa decadere le condizioni di Garanzia (se ancora in essere) e di responsabilità del costruttore.

Il Manuale è stato suddiviso in sezioni, ognuna delle quali identifica un'area specifica della macchina.

Le sezioni sono identificate da un numero progressivo. I sotto-paragrafi sono a loro volta numerati in modo progressivo.

Per semplificare il catalogo, l'elenco dei ricambi è stato realizzato senza testo; le parti vengono identificate attraverso un codice.

Viene utilizzato un **codice numerico** quando è possibile identificare un ricambio univoco.

Viene utilizzato un **codice alfabetico** quando il ricambio necessario può variare a seconda della macchina su cui deve essere montato. In questo caso saranno richieste ulteriori informazioni (ad es. numero di serie della macchina, modello, anno di produzione, mietitrebbia su cui viene utilizzata, ecc.)

Ove necessario sono aggiunte delle note per aiutare l'identificazione delle parti.

POS	COD	NOTE
1	11789	
2	TEAD	
3	11806	mm130
4	11144	

Instructions

The purpose of the present PARTS CATALOG is to provide necessary information to identify the required spare parts for headers.

For spare parts, please contact the manufacturer. ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS. The manufacturer is not liable for any damage, malfunction or damage to persons or property arising from the use of non-original parts.

The use of non-original spare parts will void the warranty conditions (if they still exist) and the manufacturer's responsibility.

The Manual is divided into sections, each of these sections identify a specific area of the machine. Sections are identified by a sequential number. The sub-sections are sequentially numbered too.

To simplify the catalog, the list of spare parts has been done without text and parts are identified by a code.

A **numeric code** is used when you can identify a unique part.

An **alphabetical code** is used when required parts may vary depending on the machine on which they have to be mounted. In this case you will be prompted for additional information (eg. Serial Number of machine, model, year of production, on which combine it is used, etc.).

When necessary, notes are added to help parts identification.

POS	COD	NOTE
1	11789	
2	TEAD	
3	11806	mm130
4	11144	

Indicazioni per l'ordine

Per effettuare un ordine si prega di seguire le istruzioni di seguito riportate.
Tutte le informazioni richieste sono importanti per identificare la parte di ricambio corretta.



Fotocopiare il modulo d'ordine presente in fondo a questo catalogo ricambi.



Compilare il modulo indicando tutte le informazioni richieste.



Inviare copia del modulo via mail.



Se si effettua l'ordine telefonicamente è necessario conoscere modello e numero di serie su cui saranno montate le parti richieste.



	DOMAI	CE
CAMISANO S.P. 12 N°5 (CREMONA) ITALY		
TIPO		
SERIE		
ANNO		KG.

Ordering instructions

To place an order, please follow the instructions below.

All required information is important in order to identify the right part.



Make a copy of the order form at the end of this spare parts catalog.



Fill in the form with all the requested information.



Send a copy of the form via email.




If you want to place your order by phone, you need to know the model and serial number on which the required parts will be mounted.



		DOMAI		CE
CAMISANO S.P. 12 N°5 (CREMONA) ITALY				
TIPO				
SERIE				
ANNO		KG.		

Indice / Contents

Tavola / Drawing			Pag.
01-1	Telaio-Rete-Carter MPD 460L	MPD 460L Frame-Protection carters	10
01-2	Telaio-Rete-Carter MPD 535L	MPD 535L Frame-Protection carters	12
01-3	Telaio-Rete-Carter MPD 612L	MPD 612L Frame-Protection carters	14
01-4	Telaio-Rete-Carter MPD 760	MPD 760 Frame-Protection carters	16
02-1	Barra Falcianti MPD 460L	MPD 460L Cutting Bar	18
02-2	Barra Falcianti MPD 535L	MPD 535L Cutting Bar	20
02-3	Barra Falcianti MPD 612L	MPD 612L Cutting Bar	22
02-4	Barra Falcianti MPD 760	MPD 760 Cutting Bar	24
03-1	Barra Falcianti	Cutting Bar	26
04-1	Rete – Impianto Idraulico	Hydraulic System	28
05-1	Trasmissione MPD 460L	MPD 460L Drive Transmission	30
05-2	Trasmissione MPD 535L	MPD 535L Drive Transmission	32
05-3	Trasmissione MPD 612L	MPD 612L Drive Transmission	34
05-4	Trasmissione MPD 760	MPD 760 Drive Transmission	36
06-1	Trasmissione SX	LH Drive Transmission	38
07-1	Trasmissione Coccia	Auger Transmission	40
08-1	Coccia MPD 460L	MPD 460L Auger	42
08-2	Coccia MPD 535L	MPD 535L Auger	44
08-3	Coccia MPD 612L	MPD 612L Auger	46
08-4	Coccia MPD 760	MPD 760 Auger	48
09-1	Barra Falcianti Verticale SX	LH Vertical Cutting Bar	50
09-2	Barra Falcianti Verticale DX	RH Vertical Cutting Bar	52
09-3	Trasmissione Barra Falcianti Verticale	Vertical Cutting Bar Transmission	54
10-1	Tastatori Terreno – John Deere/New Holland	Soil Detectors – John Deere/New Holland	56



Rev.7


TAV. 01-1

TELAIO-RETE-CARTER MPD 460L

MPD 460L FRAME-PROTECTION CARTERS

Pag. 10

POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1		15106		27		02068	
2		15108		28		02212	
3		15107		29		02173	
4		15109		30		00700-460	
5		13206		31		12947	
6		13207		32		13222	
7		ADBE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33		13223	
8		13208		34		13224	
9		13209		35		13225	
10		13210		36		02308	
11		13211		37		12433	
12		13376		38		13226	
13		02146		39		13227	
14		02077		40		13644	
15		13781		41		13645	
16		02070		42		13377	
17		13213		43		13378	
18		13214		44		13379	
19		12842		45		24253-SX	
20		24253-DX		46		05053	
21		13216		47		10201	
22		13217		48		13646	
23		13218-DX		49		12822	
24		13219		50		05009	
25		13218-SX		51		27783	
26		13221		52		14302	
Rev.7							
Tav.		01-1	TELAIO-RETE-CARTER MPD 460L	MPD 460L FRAME-PROTECTION CARTERS		Pag.	11



Rev.7


TAV. 01-2

TELAIO-RETE-CARTER MPD 535L

MPD 535L FRAME-PROTECTION CARTERS

Pag. 12

POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1		27769		26		13221	
2		27773		27		02068	
3		27772		28		02212	
4		16631		29		02173	
5		13206		30		00700-535	
6		13207		31		12947	
7		ADBE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	32		13222	
8		13208		33		13223	
9		13209		34		13224	
10		13210		35		13225	
11		13211		36		02308	
12		13376		37		12433	
13		02146		38		13226	
14		02077		39		13227	
15		13781		40		13644	
16		02070		41		13645	
17		13213		42		13377	
18		13214		43		13378	
19		12842		44		13379	
20		24253-DX		45		24253-SX	
21		13216		46		05053	
22		13217		47		10201	
23		13218-DX		48		13646	
24		13219		49		12822	
25		13218-SX		50		05009	
				51		27774	
Rev.7							
Tav.		01-2	TELAIO-RETE-CARTER MPD 535L	MPD 535L FRAME-PROTECTION CARTERS		Pag.	13



Rev.7


TAV. 01-3

TELAIO-RETE-CARTER MPD 612L

MPD 612L FRAME-PROTECTION CARTERS

Pag. 14

POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	
1		13201		26		13221		
2		13203		27		02068		
3		13204		28		02212		
4		13205		29		02173		
5		13206		30		00700-612		
6		13207		31		12947		
7		ADBE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	32		13222		
8		13208		33		13223		
9		13209		34		13224		
10		13210		35		13225		
11		13211		36		02308		
12		13376		37		12433		
13		02146		38		13226		
14		02077		39		13227		
15		13781		40		13644		
16		02070		41		13645		
17		13213		42		13377		
18		13214		43		13378		
19		12842		44		13379		
20		24253-DX		45		24253-SX		
21		13216		46		05053		
22		13217		47		10201		
23		13218-DX		48		13646		
24		13219		49		12822		
25		13218-SX		50		05009		
			51		24666			
Rev.7								
Tav.		01-3	TELAIO-RETE-CARTER MPD 612L	MPD 612L FRAME-PROTECTION CARTERS		Pag.	15	



Rev.7


TAV. 01-4

TELAIO-RETE-CARTER MPD 760

MPD 760 FRAME-PROTECTION CARTERS

Pag. 16

POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1		13202		28		02212	
2		13203		29		02173	
3		13204		30		00700-760	
4		14223		31		12947	
5		13206		32		13222	
6		13207		33		13223	
7		ADBE	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	34		13224	
8		13208		35		13225	
9		13209		36		02308	
10		13210		37		12433	
11		13211		38		13226	
12		13376		39		13227	
13		02146		40		13644	
14		02077		41		13645	
15		13781		42		13377	
16		02070		43		13378	
17		13213		44		13379	
18		13214		45		24253-SX	
19		12842		46		05053	
20		24253-DX		47		10201	
21		13216		48		14302	
22		13217		49		14250	
23		13218-DX		50		13646	
24		13219		51		12822	
25		13218-SX		52		05009	
26		13221		53		24666	
27		02068		54		24667	
Rev.7							
Tav.		01-4	TELAIO-RETE-CARTER MPD760	MPD760 FRAME-PROTECTION CARTERS		Pag.	17



Rev.7


TAV. 02-1

BARRA FALCIANTE MPD 460L

MPD 460L CUTTING BAR

Pag. 18

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13215		Rev.7	11	13320	
2	13279			12	13321	
3	13280			13	13322	
4	13281			14	02079	
5	13282			15	02062	
6	02015			16	14099-460	
7	02140			17	13382	
8	13317			18	13381	
9	13318			19	23462	
10	13319					
Rev.7						
Tav.	02-1	BARRA FALCIANTE MPD 460L		MPD 460L CUTTING BAR		Pag. 19



Rev.7


TAV. 02-2

BARRA FALCIANTE MPD 535L

MPD 535L CUTTING BAR

Pag. 20

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13215		Rev.7	11	13320	
2	13279			12	13321	
3	13280			13	13322	
4	13281			14	02079	
5	13282			15	02062	
6	02015			16	27727	
7	02140			17	13382	
8	13317			18	13381	
9	13318			19	23462	
10	13319					
Rev.7						
Tav.	02-2	BARRA FALCIANTE MPD 535L		MPD 535L CUTTING BAR		Pag. 21



Rev.7


TAV. 02-3

BARRA FALCIANTE MPD 612L

MPD 612L CUTTING BAR

Pag. 22

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13215		Rev.7	11	13320	
2	13279			12	13321	
3	13280			13	13322	
4	13281			14	02079	
5	13282			15	02062	
6	02015			16	13212	
7	02140			17	13382	
8	13317			18	13381	
9	13318			19	23462	
10	13319					
Rev.7						
Tav.	02-3	BARRA FALCIANTE MPD 612L		MPD 612L CUTTING BAR		Pag. 23



Rev.7


TAV. 02-4

BARRA FALCIANTE MPD 760

MPD 760 CUTTING BAR

Pag. 24

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13215			11	13320	
2	13279			12	13321	
3	13280			13	13322	
4	13281			14	02079	
5	13282			15	02062	
6	02015			16	14521	
7	02140			17	14099	
8	13317			18	13381	
9	13318			19	13382	
10	13319			20	23462	
Rev.7						
Tav.	02-4	BARRA FALCIANTE MPD 760		MPD 760 CUTTING BAR		Pag. 25



Rev.7


TAV. 03-1

BARRA FALCIANTE

CUTTING BAR

Pag. 26

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13323		30	13352	
2	13324		31	13353	
3	13325		32	13354	
4	13326		33	13355	
5	13327		34	13356	
6	13328		35	13357	8 disk
7	13329		36	13358	
8	13330		37	13359	8 disk
9	13331		38	13360	
10	13332		39	14388	
11	13333		40	14969-8	8 disk
12	13334		41	13363	
13	13335		42	13364	
14	13336		43	13365	
15	13337		44	13366	
16	13338		45	13367	
17	02315		46	13368	
18	13340		47	13369	
19	13341		48	13370	
20	13342		49	13371	
21	13343		50	13372	
22	13344		51	13373	
23	13345		52	13374	
24	13346		53	13375	8 disk
25	13347		54	14386	
26	13348		55	14974	
27	13349		56	14969-6	6 disk
28	13350		57	16736	6 disk
29	13351		58	16737	6 disk
Rev.7					
Tav.	03-1	BARRA FALCIANTE	CUTTING BAR		
			Pag. 27		



Rev.7


TAV. 04-1

RETE - IMPIANTO IDRAULICO

HYDRAULIC SYSTEM

Pag. 28

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	Rev.7	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	
1	13230			7	12488		
2	13231			8	13235		
3	13232			9	02052		
4	11807			10	13234		
5	12487			11	02117		
6	VATB	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header		12	02205		
				13	02062		
Tav.	04-1	RETE IMPIANTO IDRAULICO		HYDRAULIC SYSTEM		Pag.	29



Rev.07


TAV. 05-1

TRASMISSIONE MPD 460L

MPD 460L DRIVE TRANSMISSION

Pag. 30

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13283	Comunicare Numero di Serie	31	13305-DX	
	13967	Indicate Serial Number of the Header	32	13306	Comunicare Numero di Serie
2	13284			26096	Indicate Serial Number of the Header
3	13285		33	13307	Comunicare Numero di Serie
4	13286			26099	Indicate Serial Number of the Header
5	12803		34	13305-SX	
6	13287		35	13309	
7	13288		36	15116	
8	13290-DX		37	13311	Comunicare Numero di Serie
9	13291			26095	Indicate Serial Number of the Header
10	13292		38	12679	
11	13290-SX		39	13310	
12	13294		40	12680	Comunicare Numero di Serie
13	13295			24785	Indicate Serial Number of the Header
14	13296		41	12685	
15	16777		42	13314-DX	
16	14387		43	13313-DX	
17	13297		44	13289	
18	13298		45	15117	
19	13299		46	13312	Comunicare Numero di Serie
20	13300			26098	Indicate Serial Number of the Header
21	12319		47	13314-SX	
22	02126		48	13313-SX	
23	15114		49	11318	
24	15115		50	13387	Comunicare Numero di Serie
25	02072			13966	Indicate Serial Number of the Header
26	02238		51	14516	
27	02070		52	14408	
28	02239		53	12686	Comunicare Numero di Serie
29	27788			24112	Indicate Serial Number of the Header
30	13304		54	15113	
Rev.7					
Tav.	05-1	TRASMISSIONE MPD 460L	MPD 460L DRIVE TRANSMISSION	Pag.	31



Rev.07


TAV. 05-2

TRASMISSIONE MPD 535L

MPD 535L DRIVE TRANSMISSION

Pag. 32

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13283	Comunicare Numero di Serie	31	13305-DX	
	13967	Indicate Serial Number of the Header	32	13306	Comunicare Numero di Serie
2	13284			26096	Indicate Serial Number of the Header
3	13285		33	13307	Comunicare Numero di Serie
4	13286			26099	Indicate Serial Number of the Header
5	12803		34	13305-SX	
6	13287		35	13309	
7	13288		36	27806	
8	13290-DX		37	13311	Comunicare Numero di Serie
9	13291			26095	Indicate Serial Number of the Header
10	13292		38	12679	
11	13290-SX		39	13310	
12	13294		40	12680	Comunicare Numero di Serie
13	13295			24785	Indicate Serial Number of the Header
14	13296		41	12685	
15	13400		42	13314-DX	
16	14387		43	13313-DX	
17	13297		44	13289	
18	13298		45	27803	
19	13299		46	13312	Comunicare Numero di Serie
20	13300			26098	Indicate Serial Number of the Header
21	12319		47	13314-SX	
22	02126		48	13313-SX	
23	27801		49	11318	
24	27804		50	13387	Comunicare Numero di Serie
25	02072			13966	Indicate Serial Number of the Header
26	02238		51	14516	
27	02070		52	14408	
28	02239		53	12686	Comunicare Numero di Serie
29	27809			24112	Indicate Serial Number of the Header
30	13304		54	27808	
Rev.7					
Tav.	05-2	TRASMISSIONE MPD 535L	MPD 535L DRIVE TRANSMISSION	Pag.	33



Rev.07


TAV. 05-3

TRASMISSIONE MPD 612L

MPD 612L DRIVE TRANSMISSION

Pag. 34

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13967			28	02239	
2	13284			29	13303	
3	13285			30	13304	
4	13286			31	13305-DX	
5	12803			32	26096	
6	13287			33	26099	
7	13288			34	13305-SX	
8	13290-DX			35	13309	
9	13291			36	12660	
10	13292			37	26095	
11	13290-SX			38	12679	
12	13294			39	13310	
13	13295			40	24785	
14	13296			41	12685	
15	13400			42	13314-DX	
16	14387			43	13313-DX	
17	13297			44	13289	
18	13298			45	12659	
19	13299			46	26098	
20	13300			47	13314-SX	
21	12319			48	13313-SX	
22	02126			49	11318	
23	13301			50	13966	
24	13302			51	14516	
25	02072			52	14408	
26	02238			53	24112	
27	02070			54	26164	
Rev.7						
Tav.	05-3	TRASMISSIONE MPD 612L		MPD 612L DRIVE TRANSMISSION		Pag. 35



Rev.7


TAV. 05-4

TRASMISSIONE MPD 760

MPD 760 DRIVE TRANSMISSION

Pag. 36

POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1		16271			25		02072	
2		26155			26		02238	
3		14381			27		02070	
4		13286			28		02239	
5		12803			29		13395	
6		13287			30		13396	
7		13288			31		13397	
8		24721-DX			32		13289	
9		26153			33		26154	
10		13391			34		26162	
11		24721-SX			35		24756	
12		14306			36		14309	
13		13394			37		14310	
14		13296			38		14311	
15		16463			39		14312	
16		14387			40		14313	
17		13297			41		24785	
18		13298			42		12685	
19		13299			43		14380	
20		13300			44		11318	
21		12319			45		14408	
22		02126			46		24786	
23		02068			47		26161	
24		02173			48		26936	
Rev.7								
Tav.		05-4	TRASMISSIONE MPD 760		MPD 760 DRIVE TRANSMISSION		Pag.	37



Rev.7


TAV. 06-1

TRASMISSIONE SX

LH DRIVE TRANSMISSION

Pag. 38

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	Rev.7	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13236			18	12678	
2	02240			19	12152-12	
3	13237			20	02315	
4	02035			21	13239	MPD 535 / MPD 612 / MPD 760
5	02022			22	12692-48	JAGUAR / J.D. 7000
6	02089				12692-37	J.D.8000 / N.H. FR / KRONE / KATANA
7	13238			23	13240	
8	13233			24	15359	J.D. 8000 / KATANA
9	11708				15358	JAGUAR / J.D. 7000
10	04001				15360	N.H. FR / KRONE
11	13804			25	02238	
12	11709			26	13241	
13	11706			27	02239	
14	11707			28	02241	
15	12691-25	JAGUAR / J.D.7000 / N.H. FR / KRONE		29	13774	
	12691-28	J.D. 8000 / KRONE / KATANA		30	10509	
16	12689			31	13384	
17	12134		32	15118	MPD 460	
Tav.	06-1	TRASMISSIONE SX		LH DRIVE TRANSMISSION		Pag. 39



Rev.7

TAV. 07-1


TRASMISSIONE COCLEA

AUGER TRANSMISSION

Pag. 40

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	13242		27	14262	J.D. 7000
2	02062			14267	J.D. 8000 / KATANA / KRONE
3	12435			13759	JAGUAR
4	02051			13720	N.H. FR
5	13243			14271	MPD 760 - JAGUAR / J.D. 8000
6	02313			14274	MPD 760 - N.H. FR
7	01029		28	05039	
8	04015		29	12008	
9	11706		30	12496	
10	02008		31	05042	
11	13244		32	12499	
12	11761-14		33	05043	
13	13245		34	12009	
14	11712		35	13385	
15	13246		36	13253	
16	13247		37	05038	
17	12318		38	11380	
18	15367		39	13254	
19	13174-180	JAGUAR / J.D. 7000	40	04006	
	13174-140	J.D. 8000 / N.H. FR / KRONE / KATANA	41	13229	
20	15111	MPD 460	42	13714	J.D. 7000
21	15110	MPD 460	43	13256	J.D. 7000 J.D. 8000 / N.H. FR / KATANA / KRONE JAGUAR MPD 760 - J.D. 8000 / N.H. FR MPD 760 - JAGUAR
22	02006		44	14256	
23	13250	MPD 535 / MPD 612 / MPD 760		15123	
24	13251	MPD 535 / MPD 612 / MPD 760		16339	
25	13386			14618	
26	02089			16339	

Rev.7



Rev.7


TAV. 08-1

COCLEA MPD 460L

MPD 460L AUGER

Pag. 42

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	Rev.7	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14854			15	13277	
2	02089			16	13276	
3	13386			17	13275	
4	13258			18	13265	
5	02005			19	02062	
6	13259			20	13266-DX	
7	13260-460			21	13267	
8	13261			22	13274	
9	13262	JAGUAR / J.D. 7000		23	13273	
	15357	J.D. 8000 / KATANA / N.H. FR / KRONE		24	05001	
10	02006			25	13268	
11	13672			26	13269	
12	13278			27	15112	
13	12435			28	13271	
14	13264			29	13266-SX	
Rev.7						
Tav.	08-1	COCLEA MPD 460L		MPD 460L AUGER		Pag. 43



Rev.7


TAV. 08-2

COCLEA MPD 535L

MPD 535L AUGER

Pag. 44

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	Rev.7	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14854			15	13277	
2	02089			16	13276	
3	13386			17	13275	
4	13258			18	13265	
5	02005			19	02062	
6	13259			20	13266-DX	
7	13260-535			21	13267	
8	13261			22	13274	
9	13262	JAGUAR / J.D. 7000		23	13273	
	15357	J.D. 8000 / KATANA / N.H. FR / KRONE		24	05001	
10	02006			25	13268	
11	13672			26	13269	
12	13278			27	27791	
13	12435			28	13271	
14	13264			29	13266-SX	
Rev.7						
Tav.	08-2	COCLEA MPD 535L		MPD 535L AUGER		Pag. 45



Rev.7


TAV. 08-3

COCLEA MPD 612L

MPD 612L AUGER

Pag. 46

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH	Rev.7	POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14854			15	13277	
2	02089			16	13276	
3	13386			17	13275	
4	13258			18	13265	
5	02005			19	02062	
6	13259			20	13266-DX	
7	13260-612			21	13267	
8	13261			22	13274	
9	13262	JAGUAR / J.D. 7000		23	13273	
	15357	J.D. 8000 / KATANA / N.H. FR / KRONE		24	05001	
10	02006			25	13268	
11	13672			26	13269	
12	13278			27	13270	
13	12435			28	13271	
14	13264			29	13266-SX	
Rev.7						
Tav.	08-3	COCLEA MPD 612L		MPD 612L AUGER		Pag. 47




TAV. 08-4

COCLEA MPD 760

MPD 760 AUGER

Pag. 48

POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		Rev.7	POS.		COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		
1		14854				17		13275			
2		02089				18		13265			
3		13386				19		02062			
4		13258				20		13266-DX			
5		02005				21		13267			
6		13259				22		13274			
7		13260-760				23		14316			
8		13261				24		05001			
9		13262	JAGUAR / J.D. 7000			25		13268			
		15357	J.D. 8000 / KATANA / N.H. FR / KRONE			26		13269			
10		02006				27		13270			
11		13672				28		13271			
12		13278				29		13266-SX			
13		12435				30		13273			
14		13264				31		14314			
15		13277				32		14315			
16		13276									
Tav.		08-4	COCLEA MPD 760				MPD 760 AUGER			Pag.	49



Rev.7


TAV. 09-1

BARRA FALCIANTE VERTICALE SX

LH VERTICAL CUTTING BAR

Pag. 50

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14726		Rev.7	12	14757	
2	14709			13	14756-SX	
3	14750			14	14754-SX	
4	14785			15	14752	
5	14753			16	14869	
6	14762			17	14858	
7	14755			18	14920	
8	14761			19	14861	
9	14760			20	11019	
10	14758-SX			21	14801	
11	14759			22	14857	
Tav.	09-1	BARRA FALCIANTE VERTICALE SX		LH VERTICAL CUTTING BAR		Pag. 51



Rev.7


TAV. 09-2

BARRA FALCIANTE VERTICALE DX

RH VERTICAL CUTTING BAR

Pag. 52

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14727		Rev.7	12	14757	
2	14709			13	14756-DX	
3	14750			14	14754-DX	
4	14785			15	14751	
5	14753			16	14869	
6	14762			17	14860	
7	14755			18	14920	
8	14761			19	14862	
9	14760			20	11019	
10	14758-DX			21	14801	
11	14759			22	14859	
Rev.7						
Tav.	09-2	BARRA FALCIANTE VERTICALE DX		RH VERTICAL CUTTING BAR		Pag. 53



Rev.7


TAV. 09-3

TRASMISSIONE BARRA FALCIANTE VERTICALE

VERTICAL CUTTING BAR TRANSMISSION

Pag. 54

POS. COD NOTE – ITALIANO / ENGLISH			POS. COD NOTE – ITALIANO / ENGLISH		
1	14765		24	14876	
2	14766		25	14921	
3	11712		26	14877	
4	10483		27	14878	
5	02226		28	14869	
6	04015		29	14879	
7	01029		30	14880	
8	11706		31	14881	
9	14767		32	14882	
10	10294	Comunicare Numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	33	14919	
11	05021		34	14863	
12	05022		35	14868	
13	14786 -	Comunicare numero di Serie Indicate Serial Number of the Header	36	14865	
14	14764		37	14142	
15	14763		38	14867	
16	14768		39	14866	
17	14769		40	14864	
18	14787		41	14872	
19	14770		42	14870	
20	14873		43	14883	
21	14918		44	14871	
22	14874		45	14884	
23	14875		46	14885	
			47	11019	
			48	14886	
Rev.7					
Tav.	09-3	TRASMISSIONE BARRA FALCIANTE VERTICALE	VERTICAL CUTTING BAR TRANSMISSION	Pag.	55



Rev.7

TAV. 10-1

**SENSORI TERRENO
JOHN DEERE / NEW HOLLAND**

**SOIL DETECTOR
JOHN DEERE / NEW HOLLAND**

Pag. 56

POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH		POS.	COD	NOTE – ITALIANO / ENGLISH
1	14321			9	12413	
2	14318			10	10313	
3	14319			11	12426	
4	12414			12	14329	
5	14322			13	12801	
6	14323			14	15269	
7	14324			15	15277	
8	12412					
Rev.7						
Tav.	10-1	SENSORI TERRENO		SOIL DETECTOR KIT		Pag. 57



Modulo d'ordine

Dati del richiedente

Ragione sociale:				
Codice Univoco (SDI):				
Cognome:		Nome:		
P.IVA:		Codice Fiscale:		
Via:	NR.	CAP:	Città:	Prov.
Tel.:	Fax:	E-mail:		
		Pec:		
Banca d'appoggio:				
IBAN:				

Info MPD

Info Trincia

MAT./SERIE:	ANNO:	MODELLO:
MODELLO:	ANNO:	

Ricambi

[illegible]



Formulaire de Commande

Données du client

Raison sociale :		
Nom:	Prenom:	
Vat.:		
Adresse complete:		
Tél.:	Fax:	e-mail:
Adresse de livraison:		
Banque d'appui:		
IBAN:		SWIFT:

Info MPD

Info Ensileuse

N° de série:	Année:	Model:
Model:	Année:	

Rechanges

[illegible]



Order's form

Customer's details

Company:		
Name:	Surname:	
Vat number:		
Invoicing complete address:		
Phone:	Fax:	e-mail:
Delivery address:		
Bank details:		
IBAN:	Swift:	

MPD info

Harvester info

Serial n°:	Year:	Model:
Model:	Year:	

Spare parts

[illegible]



Bestellformular

Antragstellerbeschreibung

Firma:		
Familienname:	Name:	
VAT:		
Rechnungsadresse:		
Tel.:	Fax:	e-mail:
Lieferungsadresse:		
Kundebank:		
IBAN:	Swift:	

MPD Berichten

Häckslerberichten

Seriennummer:	Jahr:	Modell:
Modell:	Jahr:	

Ersatzteile

[illegible]